

Instrucțiuni de asamblare și utilizare

MAȘINUȚĂ ELECTRICĂ PREMIER D-MAX 4x4



Manualul conține informații importante. Citiți-l și păstrați-l pentru referințe ulterioare.



 Scaun*1	 Roată spate *2	 Roată față*2	 Grilaj*2
 Parbriz*1	 Capac roată*4	 Volan*1	 Cadru față*1
 Ax spate*1	 Telecomandă*1	 Încărcător*1	



1. Conectați firul la cadru



2. Montați cadrul



3. Sârângeți șurubul pentru a fixa cadrul



4. Asamblați roata din față



7. Potrivii axul în caroserie



8. Treceți axul prin caroserie



9. Instalați motorul



10. Montați roțile din spate



11. Fixați capacul roții



12. Montați scaunul



13. Montați scaunul, strângeți cu un șurub.



14. Conectați firele volanului



15. Potrivii volanul pe direcție



16. Strângeți piulița de pe șurub



17. Montați parbrizul



18. Apăsați în caroserie, până se fixează



19. Montați grilajele



20. Montați oglinda și strângeți cu un șurub

Control manual: șoferul stă așezat, apasă butonul de pornire, se activează sunetul. Pune comutatorul pe modul înainte, oprire, înapoi; pe modul înainte, dacă apasă pedala, mașina merge înainte, dacă eliberează pedala, mașina se oprește. Pe modul înapoi, dacă apasă pedala, mașina merge cu spatele, iar dacă eliberează pedala, mașina se oprește. Volanul controlează direcția stânga/dreapta. Telecomandă: înainte de a putea folosi această funcție, trebuie să faceți legătura între mașină și telecomandă.

1. Opriți mașinuța.
 2. Apăsați butonul M până când becul de la telecomandă se aprinde, apoi porniți mașina. Conexiunea este gata, acum puteți controla mașinuța din telecomandă.
- Nu puteți folosi baterii reîncărcabile pentru telecomandă.

ATENȚIE!

1. Nu țineți bateria cu susul în jos, nu schimbați conexiunile.
2. Înainte de reîncărcare, verificați de posibile defecțiuni.
3. Încărcarea se face numai de către adulți.
4. Încălzirea bateriei în timpul încărcării este normală, însă totuși când temperatura este exagerată, încărcarea trebuie oprită.
5. Bateria trebuie fixată cu o plăcuță, pentru a nu cădea în timpul mersului.
6. Dacă produsul nu este folosit mult timp, bateria trebuie încărcată complet.
7. Mașinuța trebuie oprită în timpul încărcării.
8. Durata de încărcare este de 10-12 ore.
9. Când mașinuța se mișcă cu dificultate, este posibil ca bateria să fie consumată. Încărcați din timp. Nu permiteți pătrunderea apei sau a altor lichide la componentele electrice, cum ar fi circuitul electric, baterie ș.a.

ATENȚIE:

Vârsta recomandată pentru utilizarea acestei mașinuțe este peste 3 ani.

1. Acest produs poate conține piese mici și ascuțite, de aceea asamblarea se face numai de către adulți.
2. Se interzice folosirea mașinuței pe străzi, în pante abrupte și locuri periculoase.
3. Trebuie să verificați periodic produsul și accesoriile de încărcare. În cazul în care constatați vreo defecțiune, nu mai folosiți până la remediere acestuia.
4. Nu lăsați mașina în apropierea focului sau surselor de căldură. De asemenea, se evită expunerea directă la soare, ploaie.
5. Mașinuța se va folosi numai sub supravegherea unui adult.
6. Două baterii AAA sunt necesare pentru telecomandă.
7. Se va respecta polaritate bateriilor.
8. Bateriile consumate vor fi scoase din produs și telecomandă.
9. Încărcare se face cel puțin o dată pe lună.
10. Greutatea maximă permisă este de 50 kg.

ÎNTREȚINERE:

1. Când încărcați, mai întâi conectați acumulatorul și bateria, apoi băgați în priză încărcătorul.
2. După fiecare utilizare, mașina se va încărca.
3. Operațiunea de încărcarea va fi realizată numai de adulți, care vor supraveghea copiii să nu se apropie de mașinuță în acest timp.
4. Bateriile care nu mai pot fi folosite vor fi eliminate în așa fel încât să nu poluați mediul.
5. Este interzisă amestecarea bateriilor noi cu cele vechi sau a diverselor tipuri de baterii.
6. Folosiți o cantitate mică de lubrifiant pentru a unge piesele mobile ale produsului, pentru a preveni rugina și uzura.
7. Produsul trebuie depozitat departe de surse de foc. Acesta trebuie lăsat în poziție normală, nu ridicat sau cu roțile în sus.
8. Produsul va fi depozitat în interior sau acoperit cu o prelată.
9. Pentru a curăța mașinuța, ștergeți cu o cârpă uscată și moale, nu folosiți solvenți chimici sau apă.
10. Mașinuța nu poate fi folosită pe ploaie sau zăpadă, deoarece apa poate defecta motorul, circuitul electric și bateria.
11. Nu modificați circuitul electric. Defecțiunile vor fi remediate numai de către personal autorizat și calificat.