

# MAȘINUȚĂ COPII RIDE ON JEEP WRANGLER RUBICON



## **⚠ ATENȚIE!**

**Asamblarea produsului trebuie să fie făcută de un adult!**

# MANUAL DE UTILIZARE

**Include instrucțiuni de asamblare**

**Citiți întregul manual înainte de utilizare!**

**Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultări ulterioare, deoarece conține informații importante.**

Felicitări pentru achiziția noii dumneavoastră mașinuțe.

Această mașinuță va oferi copilului dumneavoastră momente de neuitat alături de prietenii lui. Pentru a ajuta să asigurați o utilizare sigură a produsului, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție și să-l păstrați pentru consultări viitoare.

Urmați recomandările din acest manual, acestea sunt concepute pentru a îmbunătăți siguranța și operarea mașinuței precum și siguranța copilului dumneavoastră.

**JEEP, grila Jeep și logo-ul aferent, numele modelul și designul produsului inclus fac obiectul dreptului de proprietate intelectuală deținut de FCA US LLC.**

## Specificații

Vârsta recomandată: peste 3-5 ani

Capacitate de încărcare: maxim 23 kg

Dimensiunile vehiculului: 82 x 42 x 83 cm




### INFORMAȚII DESPRE BATERIE

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Dacă sunt utilizate baterii reîncărcabile, acestea trebuie încărcate doar sub supravegherea unui adult.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din produs înainte de a fi încărcate.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. Nu amestecați tipuri diferite de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Introduceți bateriile așa cum este indicat în compartimentul bateriilor, anod la anod, catod la catod.
- Scoateți bateriile în perioadele lungi de neutilizare. Scoateți întotdeauna bateriile consumate din produs. Scurgerea și coroziunea bateriilor poate deteriora acest produs. Aruncați bateriile în centrele de colectare.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.



MONTAREA COLOANEI DE DIRECȚIE



Introduceți axul coloanei de direcție (piesa nr. 6) (vedeți imaginea de mai sus) prin coloana de direcție prevăzută având grijă să introduceți capătul în orificiul din sistemul de direcție din plastic.



Înainte de introduce roata (piesa nr. 3) pe ax introduceți o șaibă (pentru roțile spate se introduce și o bucșă (piesa nr. 9)), după care se introduce roata, apoi se introduce din nou o șaibă și se finalizează cu montarea unei piulițe pentru fixarea întregului ansamblu.

La sfârșit se fixează și capacul pe roată (piesa nr. 4).



Conectați întâi cablul electric după care introduceți volanul (piesa nr. 2) și ghidajul brațelor de siguranță (piesa nr. 12) pe axul coloanei de direcție. Aliniați volanul cu găurile de pe ax, după care introduceți șurubul și fixați cu piuliță în celălalt capăt.

**ASAMBLAREA SPĂTARULUI**

**C**



Introduceți brațele de siguranță (piesele nr. 11) în locașurile din spătar (piesa nr. 5) și fixați-le cu șuruburile prevăzute, după care introduceți spătarul în caroseria mașinuței prin apăsare. La sfârșit fixați celelalte capete ale brațelor de siguranță în locașurile prevăzute sub volan.



Fixați mânerul de direcție (piesa nr. 8) prin apăsarea butonului în una din cele 2 poziții prevăzute în spatele spătarului iar la sfârșit prindeți cu 4 șuruburi suportul copertinei (piesa nr. 13) de spatele spătarului.


**ASAMBLAREA COPERTINEI**

**C**



Desfaceți capacul de plastic de pe suportul copertinei și fixați copertina pe suport, după care montați capacul înapoi și fixați cu șuruburi.

**D** **PANOUL MULTIMEDIA**



- PREV/V- - melodia precedentă, dacă se ține apăsat mai mult timp se reduce volumul
- PLAY/PAUSE – redă melodia curentă sau pune pauză la melodia curentă
- NEXT/V+ - următoarea melodie, dacă se ține apăsat mai mult timp se mărește volumul
- MODE – Radio FM, Bluetooth, TF Card, conector MP3 sau USB

Atașați cablul MP3 în conectorul AUX unde puteți conecta un MP3 player sau un telefon

Sunetele de pe volan nu funcționează când cablul MP3 este conectat!



Pe volan există un buton ce activează claxonul mașinuței.



Deschideți capacul locașului la baterii și introduceți 3 baterii AA (se achiziționează separat). Locașul bateriilor se găsește sub scaunul mașinuței.

(doar pentru versiunea electrică)

**PREVENIȚI ACCIDENTĂRILE:**

- **NU LĂSAȚI NICIODATĂ COPIII NESUPRAVEGHEAȚI! ESTE NECESARĂ SUPRAVEGHEREA DIRECTĂ DE CĂTRE ADULȚI!** Supravegheați întotdeauna copilul când acesta este în autovehicul.
- Această jucărie trebuie utilizată cu grijă întrucât este necesară îndemânare pentru a evita căderile sau coliziunile care cauzează leziuni utilizatorului sau terților.
- Trebuie purtat echipamentul de protecție.
- Este interzisă utilizarea pe străzi, lângă mașini, sau pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă.
- Purtați întotdeauna încălțăminte, stați întotdeauna așezați pe scaun.
- A nu se utiliza în trafic.
- Greutatea maximă a utilizatorului este 23 kg.
- Această jucărie nu are frână.

**ATENȚIE!**

- **PERICOL DE SUFOCARE!** Neindicat copiilor sub 36 de luni.
- Trebuie asamblat de un adult.

**Reguli pentru condusul sigur**

- Țineți copiii în arii sigure pentru condus:
  - Este interzisă utilizarea pe stradă, lângă autovehicule, în spațiile verzi, sau pe lângă înclinări abrupte sau scări, piscine sau alte corpuri de apă;
- Utilizați jucăria doar pe suprafețe plane. Cum ar fi în casă, în grădină sau locul de joacă.
- A nu se utiliza pe întuneric. Copilul poate întâlni obstacole neașteptate și se poate accidenta. Utilizați autovehiculul doar pe timpul zilei sau într-o arie bine iluminată.
- Este interzisă schimbarea circuitului sau adăugarea de alte componente electrice
- Inspectați firele și conexiunile vehiculului periodic.
- Nu lăsați copiii să atingă roțile sau să stea lângă acestea când mașinuța este în mișcare.



# IMPORTATOR:

**SC ZULMIRE SRL**

str. Grozești Nr. 5

Constanța

telefon: **0734.728.120**

email: [office@premierkids.ro](mailto:office@premierkids.ro)



Urmăriți pagina noastră de Youtube unde găsiți filmări cu instrucțiuni de asamblare și utilizare la toate produsele importate.

<http://youtube.com/premierkids>



Urmăriți pagina noastră de Facebook unde găsiți informații despre apariția unor produse noi, apariția unor filmări noi, promoții curente sau unde puteți să ne puneți întrebări.

<https://www.facebook.com/premierkidsconstanta/>