

Instrucțiuni de asamblare și utilizare

KART ABARTH



Manualul conține informații importante. Citiți-l și păstrați-l pentru referințe ulterioare.

Modelele și culoarea pot varia.

Manualul conține informații importante de siguranță, precum și instrucțiuni de asamblare, utilizare și întreținere.

Kartul trebuie asamblat de un adult care a citit și înțeles instrucțiunile din manual.

Țineți ambalajele departe de copii și aruncați-le în mod corespunzător.

Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.

Acest produs are două configurații, al căror proces de asamblare este același, însă există diferențe între imagini.


Despre noua dvs. mașinuță

Acest kart îi va oferi copilului dvs. multă bucurie. Pentru o utilizare sigură, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să îl păstrați pentru referințe viitoare.

Urmați recomandările din acest manual, acestea au scopul de a îmbunătăți siguranța utilizatorului și modul de utilizare a mașinii.

Vârstă recomandată	37-96 luni	Baterie	-----
Greutate	25 kg	Dimensiuni	1130*570*730 MM
Viteză	3-5 km/h	Sursă de alimentare	-----
Încărcare	-----	Durata medie de viață a bateriei	-----
Timp de încărcare	-----	Siguranță	-----

Lista de componente



Caroserie*1




Scaun*1




Panou frontal*1



Tijă oțel*1



Coloană de suport*1



Capac roată*4



Volan*1



Roată*4


Șuruburi



garnitură ø12*8



garnitură ø10*1



șurub M5X45*4



Piese din plastic sub coloana de direcție*1



piuliță autoblocantă
M10*4



piuliță autoblocantă
M5*4



Butuc roată*4



cui spintecat (tip B)*1

Diagrama pieselor



1 Scaun	4 Panou frontal	7 Ornament
2 Volan	5 Roată	8 Capac
3 Coloană de suport	6 Butuc roată	9 Caroserie

Unelte necesare



Șurubelniță (nu este inclusă)

Înainte de asamblare



ATENȚIE

- **PENTRU SIGURANȚA COPILULUI, CITIȚI TOATE AVERTISMENTELE ȘI INSTRUCȚIUNILE DE ASAMBLARE/UTILIZARE. PĂSTRAȚI GHIDUL PENTRU CONSULTĂRI ULTERIOARE.**
- **ASAMBLAREA SE FACE NUMAI DE CĂTRE ADULȚI.** Produsul conține piese mici, de aceea nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor.
- Scoateți ambalajele din plastic și aruncați-le în mod corespunzător.

- Unelte necesare pentru asamblare:



Șurubelniță
(nu este inclusă)



Clește cu cioc
(nu este inclus)

Pași de asamblare

Atenție!


Dacă produsul dvs. are roți din cauciuc sau roți EVA, săriți peste acest pas, mergeți la pasul următor.

1. Asamblarea roții din față:

Mai întâi, scoateți arborele axului din față și din spate. Apoi adăugați o garnitură Ø 12, fixați roata pe ax, puneți garnitura și strângeți cu piulița antiblocare (M10). La final, montați roata mașinii.



Asamblarea roții motoare:

Fixați poziționarea de pe partea interioară a roții și foaia de fier pe partea corespunzătoare. Adăugați garnitura și strângeți cu piulița antiblocare (M10), apoi adăugați butucul roții.





2. Asamblarea suportului pentru panoul frontal:

Introduceți țeava de susținere a panoului cu Ø22 în tubul cu Ø19. Asigurați-vă că cele patru orificii ale tubului suport sunt aliniate cu cele patru orificii de pe cadru, apoi montați șurubul (M5X45) și fixați-l cu piulița antiblocare (M5).




3. Asamblarea panoului frontal:

Introduceți gaura superioară a panoului în tubul suportului și apoi forțați dispozitivul de fixare din partea inferioară a panoului de pe capătul frontal al tubului (Ø16).




4. Asamblarea coloanei de direcție

Introduceți bara de direcție prin orificiul din mijlocul părții de jos a tubului, apoi introduceți capătul inferior al șurubului, fixați piesele mici de plastic în partea superioară a tije de direcție, plus cuiul spintecat, astfel încât să nu cadă direcția.



5. Asamblarea volanului:

Introduceți volanul în tija de direcție, aliniați gaura de pe volan și direcția orificiului tije, apoi prindeți-o cu piulița de autoblocare (M5x35).



6. Asamblarea scaunului:

Aliniați gaura de pe cadrul scaunului cu cea corespunzătoare, apoi prindeți-o cu piulița de autoblocare (M5x60).



Siguranță privind utilizarea



ATENȚIE

PREVENIREA RĂNILOR ȘI A DECESULUI:

• NU LĂSAȚI COPILUL NESUPRAVEGHEAT. ESTE OBLIGATORIE SUPRAVEGHEREA DE CĂTRE UN ADULT.

Este obligatoriu să supravegheați copilul în permanență atunci când se află în mașinuță.

- Această jucărie trebuie utilizată cu prudență, deoarece este necesară abilitatea de a evita căderi sau coliziuni care pot provoca vătămări utilizatorului sau celor din jur.
- Se recomandă purtarea unui echipament de protecție.
- Nu se va folosi niciodată pe străzi, în preajma vehiculelor, pe sau în apropierea pantelor sau scărilor, piscinelor sau altor corpuri de apă.
- Se recomandă purtarea de încălțăminte.
- Copilul trebuie să stea așezat pe scaun.
- Nu se folosește în trafic.
- Produsul nu este recomandat copiilor cu vârsta sub 37 luni din cauza vitezei maxime; greutatea maximă permisă este de 25 kg.
- Această jucărie nu are frâne.

Reguli pentru o utilizare sigură

- Țineți copiii în zone sigure pentru utilizare:
 - Nu utilizați niciodată pe carosabil, în apropierea autovehiculelor, pe spațiul de gazon, pe sau în apropierea pantelor sau treptelor abrupte, a piscinelor sau a altor corpuri de apă;
- Utilizați jucăriile numai pe suprafețe plane, cum ar fi în interiorul casei, grădinii sau locului de joacă.
- Nu folosiți niciodată în întuneric. Un copil ar putea întâlni obstacole neașteptate și poate avea un accident. Operați mașina numai în timpul zilei sau într-o zonă bine luminată.
- Nu lăsați niciun copil să atingă roțile sau să se afle lângă ele când mașina e în mișcare.
- Această mașină are centuri de siguranță reglabile. Indicați copiilor cum să lege centura de siguranță înainte de utilizare, pentru a le garanta siguranța.



Întreținere

- Este obligația părinților de a verifica părțile principale ale jucăriei înainte de folosire, trebuie să examineze în mod regulat potențialul pericol, cum ar fi șuruburile, care sunt închizătoare ale altor părți și că, în cazul unor astfel de deteriorări, jucăria nu trebuie utilizată până când defecțiunea a fost îndepărtată corespunzător.
- Asigurați-vă că piesele din plastic ale mașinii nu sunt crăpate sau rupte.
- Uneori utilizați un ulei ușor pentru a lubrifia piesele mobile, cum ar fi roțile.
- Depozitați mașina în interior sau acoperiți-o cu o prelată pentru a-l proteja de vremea umedă.
- Păstrați mașina departe de sursele de căldură, cum ar fi sobele și încălzitoarele. Elementele din plastic se pot topi.
- Curățați mașina cu o cârpă moale și uscată. Pentru a restabili strălucirea pieselor din plastic, utilizați o soluție de lustruit mobilierul, fără ceară. Nu utilizați ceară auto. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.
- Nu conduceți mașina în murdărie, nisip sau pietriș care ar putea deteriora piesele în mișcare.

Produsele noastre se află în conformitate cu normele **ASTM F963**, **GB6675** și **EN71**.