

**Instrucțiuni de asamblare și utilizare**

***MOTOCICLETĂ ELECTRICĂ PREMIER HP2***



**Manualul conține informații importante. Citiți-l și păstrați-l pentru referințe ulterioare.**

Conținut:



**Pași de asamblare:**

Asamblați grupul de roți din față; potriviți roata din față în furcă, apoi treceți axul prin cele două și strângeți cu un șurub.



Asamblați roata din spate: treceți roata din spate prin axul din spate, prindeți cu un șurub.



Pentru asamblarea roții din față, scoateți capacul din plastic alb de pe roata din față și introduceți-l direct în partea din față.



Asamblarea ghidonului:



Asamblarea părții frontale: faceți conexiunile dintre fire.



Asamblarea scaunului: Scoateți șuruburile din spatele șezutului, așezați scaunul și fixați-l cu șuruburi.



Asamblarea portbagajului



**Precauții:**

1. Produsul este recomandat pentru vârsta de 2 – 6 ani, iar greutatea maximă permisă este de 30 kg.
2. Copiii vor folosi motocicleta numai sub supravegherea unui adult.
3. Motocicleta nu se va folosi pe drum denivelat sau în pantă, și nici pe suprafețe alunecoase.
4. Acest produs nu poate tracta alte obiecte.
5. Când nu este folosită, jucăria nu va fi ținută în razele directe ale soarelui și nici în ploaie.
6. Țineți departe de foc și locuri cu temperaturi ridicate.
7. Utilizatorii și supraveghetorii trebuie să citească cu atenție aceste instrucțiuni.
8. Pentru a prelungi durata de viață a produsului, pentru a evita accidentele, se recomandă întreținerea periodică a produsului.
9. Pentru dezasamblare, respectați instrucțiunile.
10. Pentru a îmbunătăți calitatea produsului, este posibil să schimbăm structura și aspectul acestuia.
11. Mașinuța va fi pusă la încărcat în momentul în care voltmetrul ne indică 4.2V.
12. Primele încărcări vor fi de 14 ore, iar următoarele vor fi de 10-12 ore.
13. Încărcarea se face direct în priză, nu prin prelungitor.