

# MOTOCICLETĂ ELECTRICĂ PENTRU COPII PREMIER HAWK



**ATENȚIE!**

**Asamblarea produsului trebuie să fie făcută de un adult!**

## MANUAL DE UTILIZARE

**Include instrucțiuni de asamblare**

**Citiți întregul manual înainte de utilizare!**

**Vă rugăm să păstrați acest manual pentru consultări ulterioare, deoarece conține informații importante.**

Felicitări pentru achiziția noua dumneavoastră motocicletă!

Această motocicletă va oferi copilului dumneavoastră plăcerea condusului pentru o perioadă îndelungată. Pentru a ajuta să asigurați o utilizare sigură a produsului, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție și să-l păstrați pentru consultări viitoare.

Urmați recomandările din acest manual, acestea sunt concepute pentru a îmbunătăți siguranța și operarea motocicletei precum și siguranța copilului dumneavoastră.

### **Specificații**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Baterie            | 12V 4.5AH X1 |
| Intrare încărcător | 12V 500mA    |
| Motor              | 550-12000    |

Vârsta recomandată: peste 3 ani

Timp încărcare: 10~12 ore

Capacitate de încărcare: maxim 30 kg

Viteză: 5 km/h



### **INFORMAȚII DESPRE BATERIE**

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Dacă sunt utilizate baterii reîncărcabile, acestea trebuie încărcate doar sub supravegherea unui adult.
- Bateriile reîncărcabile trebuie scoase din produs înainte de a fi încărcate.
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. Nu amestecați tipuri diferite de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau reîncărcabile (nichel-cadmium).
- Introduceți bateriile așa cum este indicat în compartimentul bateriilor, anod la anod, catod la catod.
- Scoateți bateriile în perioadele lungi de neutilizare. Scoateți întotdeauna bateriile consumate din produs. Scurgerea și coroziunea bateriilor poate deteriora acest produs. Aruncați bateriile în centrele de colectare.
- Bornele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.

**LISTA COMPONENTELOR**


**B**



Corp motocicletă




Roată



Ghidon



Suporți picioare



Roți ajutătoare



Aripă




Oglinzi retrovizoare



Încărcătoare



Partea frontală




Introduceți suportul de picior în partea stângă în spațiul rezervat din corpul motocicletei.



Conectați cablul electric de la pedală cu cablul din corpul motocicletei înainte de a introduce suportul dreapta cu pedală.



După aceea, scoateți șuruburile și puneți-le deoparte pentru moment.




Introduceți suportul cu roți ajutătoare în corpul motocicletei și fixați-l cu șuruburile scoase de mai devreme.

**ASAMBLAREA MOTOCICLETEI**

**C**



Scoateți șuruburile din corpul motocicletei, introduceți roata față în corpul motocicletei și conectați cablul roții cu cablul din corpul motocicletei.



Introduceți ghidonul în poziția prevăzută în corpul motocicletei, conectați cablul de la ghidon cu cablul care iese din corpul motocicletei.



Conectați partea de jos a ghidonului cu partea de sus a ansamblului roții față. Înșurubați șuruburile prevăzute.



Introduceți oglinzile retrovizoare în spațiile prevăzute în partea din față a motocicletei.



Scoateți șuruburile din corpul motocicletei, fixați partea frontală (cea cu parbrizul) în partea din față a corpului motocicletei, după care fixați partea din spate.



Fixați partea frontală cu șuruburi de caroseria motocicletei.

**ASAMBLAREA MOTOCICLETEI**

**C**




Scoateți șuruburile afară din caroseria motocicletei, montați aripa în spatele motocicletei.



Fixați aripa cu șuruburile demontate anterior.



Scoateți șeua prin rotirea butonului de blocare prin rotirea lui.



Conectați cablul negru de alimentare la conectorul roșu al bateriei. Puneți șeua înapoi și fixați-o.



**ATENȚIE!**

**DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA**





**ATENȚIE!**

Acest produs este prevăzut cu **Protecție la încărcare**: în timpul încărcării, toate funcțiile vor fi oprite! **DOAR UN ADULT POATE ÎNCĂRCA ȘI REÎNCĂRCA BATERIA!**

- BUTONUL DE PORNIRE trebuie să fie în poziție ÎNCHIS în timpul încărcării.
- Ciclul mediu de încărcare este de 10-12 ore.

**NU PUNEȚI MOTOCICLETA LA ÎNCĂRCAT IMEDIAT DUPĂ MONTAJ!  
FOLOSIȚI VEHICULUL PÂNĂ CÂND VOLTMETRUL INDICĂ VALOAREA  
10.2, DUPĂ CARE ÎNCĂRCAȚI 14 ORE, PRIMELE 2 ÎNCĂRCĂRI!**



1. Conectați mufa încărcătorului în portul de încărcare. (deasupra pedalei din dreapta)
2. Conectați ștecărul încărcătorului la o priză de perete. Bateria va începe să se încarce (NU FOLOSIȚI PRELUNGITOARE).

### GHID DE DEPANARE

**E**

| Problemă                                                             | Cauză posibilă                                              | Soluție                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vehiculul nu funcționează                                            | Baterie slabă                                               | Reîncărcați bateria                                                                                                                                      |
|                                                                      | Siguranța termică a sărit                                   | Resetați siguranța, vezi <Siguranță>                                                                                                                     |
|                                                                      | Conectorul bateriei sau firele sunt desprinse               | Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. Dacă firele sunt slabe în jurul motorului vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.  |
|                                                                      | Bateria este moartă                                         | Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră                                                                                   |
|                                                                      | Sistemul electric este deteriorat                           | Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră                                                                                                      |
|                                                                      | Motorul este deteriorat                                     | Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră                                                                                                      |
| Vehiculul nu merge foarte mult                                       | Bateria nu este încărcată suficient                         | Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm în timpul reîncărcării                                                                           |
|                                                                      | Bateria este veche                                          | Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră                                                                                   |
| Vehiculul merge greoi                                                | Baterie slabă                                               | Reîncărcați bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.                                                                                |
|                                                                      | Bateria este veche                                          | Înlocuiți bateria, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră                                                                                   |
|                                                                      | Vehiculul este supraîncărcat                                | Reduceți greutatea de pe vehicul                                                                                                                         |
|                                                                      | Vehiculul este utilizat în condiții vitrege                 | Evitați utilizarea vehiculului în condiții vitrege, vezi <Siguranță>.                                                                                    |
| Vehiculul trebuie împins pentru a merge înainte                      | Contact slab al firelor sau conectoarelor                   | Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm. Dacă firele sunt slabe în jurul motorului, vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră. |
|                                                                      | „Punct mort” la motor                                       | Un „punct mort” înseamnă că energia electrică nu este livrată motorului, vehiculul trebuie reparat. Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră  |
| Schimbare dificilă a sensului de mers înainte sau înapoi             | Schimbare sens de mers în timp ce vehiculul este în mișcare | Opriti complet vehiculul și efectuați schimbarea sensului de mers, vezi <Utilizați noua dumneavoastră motocicletă>                                       |
| Zgomote tari de măcinare sau clicuri de la motor sau cutia de viteze | Motorul sau angrenajele sunt deteriorate                    | Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.                                                                                                     |
| Bateria nu se reîncarcă                                              | Conectorul bateriei sau conectorul adaptorului este slăbit  | Verificați dacă conectorii bateriei sunt conectați ferm.                                                                                                 |
|                                                                      | Încărcătorul nu este conectat                               | Verificați dacă încărcătorul bateriei este conectat la o priză de perete funcțională.                                                                    |
|                                                                      | Încărcătorul nu funcționează                                | Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.                                                                                                     |
| Încărcătorul se simte cald la încărcare                              | Acest lucru este normal și nu este un motiv de îngrijorare  |                                                                                                                                                          |

Service autorizat: SC ZULMIRE SRL, str. Grozești Nr. 5, Constanța, telefon: 0734.728.120

**Citiți acest manual și ghidul de depanare integral înainte de a suna. Dacă tot mai aveți nevoie de ajutor pentru a rezolva problema Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.**

- Este responsabilitatea părinților de a verifica principalele componente ale jucăriei înainte de utilizare, trebuie să examineze cu regularitate potențialele pericole, precum bateria, încărcătorul, cablul sau firul, mufa, șuruburile care fixează incinta altor componente și în cazul unei astfel de deteriorări, jucăria nu trebuie utilizată până când deteriorarea nu a fost eliminată în mod corespunzător.
- Asigurați-vă că componentele din plastic ale vehiculului nu sunt crăpate sau sparte.
- Ocazional, utilizați un ulei ușor pentru a lubrifia componentele în mișcare cum ar fi roțile.
- Parcați vehiculul în interior.
- Feriți vehiculul de sursele de căldură precum cuptoare sau radiatoare. Componentele din plastic se pot topi.
- Reîncărcați bateria după fiecare utilizare. Doar un adult poate manipula bateria. Reîncărcați bateria cel puțin o dată pe lună dacă motocicleta nu este utilizată.
- Nu spălați vehiculul cu un furtun. Nu spălați vehiculul cu săpun și apă. Nu conduceți vehiculul pe vreme ploioasă sau zăpadă. Apa va deteriora motorul, sistemul electric și bateria.
- Curățați vehiculul cu o cârpă moale, uscată. Pentru a restabili luciul, utilizați un lac de mobilă fără ceară. Nu utilizați ceară de mașină. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.
- Nu împingeți sau trageți vehiculul. Există riscul să stricați motorașele!
- Nu utilizați vehiculul în gunoaie, nisip sau pietriș fin care ar putea deteriora componentele în mișcare, motoarele sau sistemul electric.
- Când nu este utilizat, toate sursele electrice trebuie oprite. Opriți întrerupătorul și deconectați bateria.

## **SIGURANȚĂ**

**G**

Bateria include o siguranță termică care va sări automat și va întrerupe alimentarea vehiculului dacă motorul, sistemul electric sau bateria sunt supraîncărcate. Siguranța se va reseta și alimentarea va fi reluată după ce unitatea este OPRITĂ timp de 20 de secunde și apoi PORNITĂ din nou. Dacă siguranța termică sare în mod repetat în timpul utilizării obișnuite, vehiculul este posibil să trebuiască să fie reparat.

**Vă rugăm să contactați distribuitorul dumneavoastră.**

Pentru a evita pierderea de putere, urmați următoarele recomandări:

- Nu supraîncărcați vehiculul.
- Nu tractați nimic în spatele vehiculului.
- Nu conduceți peste pante abrupte.
- Nu dați peste obiecte fixe, lucru care poate cauza rotirea roților în gol, cauzând supraîncălzirea motorului.
- Nu conduceți pe vreme foarte călduroasă, componentele se pot supraîncălzi.
- Nu permiteți pătrunderea apei sau altor lichide la baterie sau alte componente electrice.
- Nu modificați sistemul electric. Acest lucru poate crea un scurtcircuit, determinând sărirea siguranței.



### **Aruncarea bateriei**

- Bateria dumneavoastră conține plumb-acid sigilat, ea trebuie reciclată sau aruncată într-un mod ecologic.
- Nu aruncați bateria dumneavoastră plumb-acid în foc. Bateria poate exploda sau poate prezenta scurgeri.
- Nu aruncați o baterie plumb-acid în gunoiul dumneavoastră menajer, obișnuit. Incinerarea, depozitarea deșeurilor sau amestecarea bateriilor plumb-acid sigilate cu gunoiul menajer este interzisă prin lege.

Produsele noastre sunt conform cu standardele ASTM F963; GB6675; EN71 și EN62115.

# IMPORTATOR:

**SC ZULMIRE SRL**

str. Grozești Nr. 5

Constanța

telefon: **0734.728.120**

email: [office@premierkids.ro](mailto:office@premierkids.ro)



Urmăriți pagina noastră de Youtube unde găsiți filmări cu instrucțiuni de asamblare și utilizare la toate produsele importate.

<http://youtube.com/premierkids>



Urmăriți pagina noastră de Facebook unde găsiți informații despre apariția unor produse noi, apariția unor filmări noi, promoții curente sau unde puteți să ne puneți întrebări.

<https://www.facebook.com/premierkidsconstanta/>